

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наборы поливочные латунные (коннектор + регулируемый распылитель)

Модели: TIM FQ-K01 (1/2"), TIM FQ-K02 (3/4")

1. Общие сведения об изделии

Наименование: Набор для подключения и регулировки полива (быстросъемный коннектор с цанговым зажимом + насадка-распылитель)

Торговая марка: TIM

Серия: FQ-K

Артикулы и комплектация:

FQ-K01 — для гибкого шланга 1/2" (12–13 мм)

FQ-K02 — для гибкого шланга 3/4" (18–19 мм)

Назначение: Организация полива зеленых насаждений, огородов, газонов, а также выполнение бытовых моечных работ (мытьё автотранспорта, садовой мебели, дорожек) с возможностью регулировки формы водяной струи.

2. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Состав комплекта	Быстросъемный латунный коннектор, латунный распылитель
Материал корпусов	Латунь (CW617N / HPb59-1)
Материал зажимной цанги	Высокопрочный ABS-пластик
Материал уплотнений	Эластомер EPDM
Режимы распыления	Регулируемый (от конусной мороси до точечной струи)

Наименование параметра	Значение
Тип фиксации распылителя	Быстросъемный ниппельный разъем («папа — мама»)
Рабочая среда	Вода (питьевая, техническая)
Максимальное рабочее давление	10 бар (1,0 МПа)
Диапазон рабочих температур	от +1 °С до +60 °С
Страна бренда / производства	КНР / ТИМ

3. Комплектность

Коннектор быстросъемный латунный с цанговым гаечным зажимом — 1 шт.

Насадка-распылитель латунная с ниппелем — 1 шт.

Упаковка блистерная — 1 шт.

Паспорт / Инструкция по эксплуатации — 1 шт. (на партию)

4. Устройство и принцип работы

Быстросъемный коннектор: Оснащен подпружиненной латунной муфтой для быстрого защелкивания насадки и внутренней пластиковой цангой с накидной гайкой для надежного обжима шланга.

Насадка-распылитель: Представляет собой наконечник с вращающейся носовой головкой. Изменение расстояния между внутренним клапаном и соплом при вращении меняет геометрию струи — от сплошного струйного потока высокой дальности до широкоугольного водяного тумана.

5. Указания по монтажу и эксплуатации

Порядок сборки и подключения:

Отрежьте конец поливочного шланга ровно под углом 90°.

Открутите латунную накидную гайку с коннектора и наденьте её на шланг.

Плотно вставьте шланг внутрь лепестковой цанги коннектора до упора.

Накрутите и затяните от руки латунную гайку до полного обжима шланга.

Оттяните назад подпружиненную муфту коннектора, вставьте ниппель распылителя и отпустите муфту до фиксации (щелчка).

Правила эксплуатации:

Регулировка струи осуществляется вращением головки распылителя по часовой / против часовой стрелки.

Не превышайте максимальное допустимое давление в системе (10 бар).

В зимний период слейте воду из комплекта и храните элементы в плюсовой температуре.