

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Штуцеры-адаптеры латунные с наружной резьбой

Модели: TIM FQ-M02 (1/2" НР), TIM FQ-M03 (3/4" НР)

1. Общие сведения об изделии

Наименование: Адаптер-штуцер латунный резьбовой для быстросъемных соединений

Торговая марка: TIM

Серия: FQ-M

Артикулы и размеры:

FQ-M02 — с наружной резьбой 1/2" (G 1/2)

FQ-M03 — с наружной резьбой 3/4" (G 3/4)

Назначение: Переход с внутренней резьбы водопроводных кранов, тройников, насосных станций, поливочных пистолетов и дождевателей на стандартное быстросъемное соединение («папа») для подключения гибких поливочных шлангов.

2. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Тип присоединения 1	Наружная цилиндрическая резьба (G / НР)
Тип присоединения 2	Быстросъемный ниппельный разъем («папа»)
Материал корпуса	Латунь (CW617N / HPb59-1)
Материал кольца ниппеля	Эластомер EPDM (уплотнительное кольцо)

Наименование параметра	Значение
Профиль под инструмент	Шестигранник под рожковый / гаечный ключ
Рабочая среда	Вода (питьевая, техническая)
Максимальное рабочее давление	10 бар (1,0 МПа)
Диапазон рабочих температур	от +1 °С до +60 °С
Страна бренда / производства	КНР / ТИМ

3. Комплектность


Штуцер-адаптер латунный с установленным EPDM-кольцом на ниппеле — 1 шт.
Паспорт / Инструкция по эксплуатации — 1 шт. (на партию)

4. Устройство и принцип работы

Изделие представляет собой монолитный латунный корпус с шестигранным участком по центру для закручивания рожковым или разводным ключом.

Нижняя часть выполнена в виде наружной цилиндрической резьбы для вкручивания в ответные сантехнические элементы с внутренней резьбой.

Верхняя часть выполнена в виде стандартизированного ниппельного адаптера с эластичным уплотнительным кольцом O-Ring, обеспечивающего герметичную фиксацию при защелкивании быстросъемного коннектора.



5. Указания по монтажу и эксплуатации

Порядок установки:

Нанесите на наружную резьбу штуцера уплотнительный материал (ФУМ-ленту, сантехническую нить или анаэробный герметик).

Вкрутите штуцер в внутреннюю резьбу подключаемого оборудования.

Аккуратно подтяните штуцер рожковым ключом за шестигранный участок корпуса. **Запрещается использовать трубные (газовые) ключи**, чтобы не

деформировать ниппельную головку.

Нажмите на подпружиненную муфту ответного быстросъемного коннектора и насадите его на ниппель штуцера до фиксации (щелчка).

Правила эксплуатации:

Не допускайте превышения максимального рабочего давления (10 бар).

В зимний период слейте воду из системы, демонтируйте штуцер или храните его в отапливаемом помещении во избежание разрыва от замерзания рабочей среды.